

# External output card eAK - BEGHELLI PRAEZISA





**SICURO**<sup>®</sup>  
 183.6 ÷ 260V DC  
 230V AC 50/60Hz  
 Ta: -5+35°C

**Beghelli**  
**PRAEZISA**


334000300



E-Mail: [Kontakt@beghelli.de](mailto:Kontakt@beghelli.de) - Internet: [www.beghelli.de](http://www.beghelli.de)






			W	mm	RAL
30011	EÜ	2x20(32)	2x400W	458x295x129	RAL 7035
30012	EÜ	4x20(32)	4x400W	583x295x129	RAL 7035
30013	SÜ	2x20(32)	2x400W	458x295x129	RAL 7035
30014	SÜ	4x20(32)	4x400W	583x295x129	RAL 7035
17685	EÜ	2x32	2x400W	458x295x129	RAL 7035
17686	EÜ	4x32	4x400W	583x295x129	RAL 7035



### Adresse/Address/Indirizzo

X10	X1	=
0	1	1
0	2	2
...	...	...
1	0	10
1	1	11
...	...	...
3	2	32




# Lokale Netzüberwachung/Local mains monitoring/Monitoraggio rete locale

A1




SICURO 230

DC



AC

LSSA




Unterverteilung  
Distribution board  
Quadro di distribuzione

A2




SICURO 230

AC/DC



LSSA



Unterverteilung  
Distribution board  
Quadro di distribuzione


A3




SICURO 230

AC


DC



LSSA



Unterverteilung  
Distribution board  
Quadro di distribuzione

**B****MODULO DI USCITA ESTERNO**

Per il funzionamento consultare anche il manuale della Centrale.

**SCHEMI DI COLLEGAMENTO:**

Collegamenti rete e batteria (L; N; +; -) rispettare le polarità (Fig. eAK).

**CODIFICA:**

Indirizzi: da 1 a 32.

**LSSA:**

L'apparecchio deve essere comunque programmato in modo NON PERMANENTE sulla Centrale (Fig. B).

L'apparecchio deve essere comunque programmato in modo UV locale sulla Centrale (Fig. A1, A2 & A3).


**AVVERTENZE – GARANZIA**

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito.

- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

**EXTERNE AUSGANGSKREISKARTE**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung SICURO zum Konfigurieren der Funktionen.

**ANSCHLUSSSCHEMA:**

Netz- und Batterieanschlüsse (L; N; +; -) und Polung berücksichtigen (Abb. eAK).

**ADRESSIERUNG:**

Adressen von 1 bis 32.

**LSSA:**

Das Gerät muss über die Zentrale auf Bereitschaftsschaltung programmiert sein (Abb. B).

Das Gerät muss über die Zentrale auf Lokale UV programmiert sein (Abb. A1, A2 & A3).

**WARNUNGEN – GARANTIE**

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden.

- Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Wenden Sie sich bei Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle oder fordern Sie Originalersatzteile an.

- Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

- Für die Vorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

**EXTERNAL OUTPUT CARD**

Read Sicuro manual for the configuration of the functions.

**WIRING DIAGRAM:**

Consider mains and battery connections (L; N; +; -) and polarity (Fig. eAK).

**ADDRESSING:**

Addresses: from 1 to 32.

**LSSA:**

The device must be programmed to non-maintained mode over the central unit (Fig. B).

The device must be programmed to Local SD mode over the central unit (Fig. A1, A2 & A3).

**WARNINGS – GUARANTEE**


- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.

- Any other use is considered improper and therefore dangerous.


- Contact an authorised technical service centre for repairs possibly required use only original spare parts.

- The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

**C****STATUS LED**

Beghelli Präzisa GmbH  
Lanterstraße 34  
D-46539 Dinslaken  
Germany



2002/96/EC