


# Montážní návod

## Aries W LED



BEGHELLI - ELPLAST, a.s.  
Poříčí 3A, 603 16 Brno  
Česká republika  
Tel.: +420 531 014 111  
Fax: +420 531 014 210  
beghelli@beghelli.cz



Kód	Příkon	Světelný zdroj	L x B x H (mm)	Mont. otvor (mm)	Kg
35-909/414/NW	41 W	LED	595x595x102	565x565	4,5
35-909/414/TW	41 W	LED	595x595x102	565x565	4,5

N – LED driver  
T – LED driver stmívatelný DALI  
W – mikropřismatický difúzor

### MONTÁŽ SVÍTIDLA:

Univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádkartonu (držáky do podhledů jsou součástí svítidla).

- demontáž krytu svítidla povolením šroubů na rámečku. Montáž do stropu se provádí pomocí čtyř stropních držáků, které se nastaví podle tloušťky stropu pomocí šroubů v lemu svítidla.
- zapojení přívodního vodiče do svorkovnice
- zpětná montáž krytu svítidla – dotáhnout každý šroub utahovacím momentem 0,6Nm

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovité napětí: 230V, 50Hz  
Světelný zdroj: LED diody  
Stupeň krytí: IP 54 (rámeček k tělesu svítidla), IP 20 (těleso svítidla)  
Třída ochrany před el.úrazem: I  
Vhodné pro přímou montáž na normálně zápalný podklad – F: ano  
Svítidlo splňuje požadavky platných norem  
Svítidlo umožňuje horní i dolní montáž  
Minimální tloušťka stropu pro dolní montáž je 12 mm a maximální 55 mm

### UPOZORNĚNÍ:

- Před připojením svítidla do elektrické sítě zkontrolujte, zda elektrická síť odpovídá údajům uvedeným na štítku svítidla.
- Pro výměnu světelných zdrojů nebo opravy kontaktujte autorizované centrum zákaznického servisu a trvejte na použití autentických náhradních dílů. Nesplnění těchto instrukcí by mohlo vést ke snížení bezpečnosti svítidla nebo ke ztrátě záruky.
- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. Výrobce nepone- se odpovědnost za jakákoliv zranění způsobená osobám či zvířatům, nebo za škody na majetku způsobené nepatřičným, chybným či nepřiměřeným použitím.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá platným normám.

### ZÁRUKA:

Veškeré výrobky firmy Beghelli -Elplast,a.s.jdou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality, které byly podrobeny přísným testům a jsou výrobcem garantovány jako nezávadné ve smyslu stávajících legislativních předpisů. Tato záruka pozbývá platnosti v případech kdy dojde k nedodržení řádné montáže podle návodu, nebo v případě kdy dojde k poškození svítidla, nebo k jeho modifikaci či opravě provedené neoprávněnou osobou. Vadné výrobky je nutno vrátit k vašemu nejbližšímu autorizovanému servisnímu centru firmy Beghelli -Elplast,a.s.

Zařízení byste neměli vyhodit do domovního odpadu. Měli byste jej dát do tříděného odpadu, abyste zabránili škodám na životním prostředí. Vzhledem ke směrnici 2002/96 a současným národním zákonům ohledně likvidace výrobků na konci jejich životnosti by nedodržení tohoto pokynu mohlo být dle zákona trestné. Informujte se, prosím, o lokálním sběrném středisku elektrických a elektronických výrobků.

