

Floodlight FL LED dualsensor BEGHELLI

220-240VAC 50/60Hz
CE **IK07** **IP66**

Beghelli







334.901.959 A


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626



-20°C < Ta < 40°C



Resistenza al vento (superficie) Resistance against wind (surface)			
W (lamp)	1 (m ² -90°)	2 (m ² -0°)	3 (m ² -15°)
20	0.003m ²	0.015m ²	0.015m ²
50	0.004m ²	0.024m ²	0.023m ²



IMPOSTAZIONE SENSORE

ON/OFF
Tasto disabilitato

Sensore di presenza ON/OFF
Attivato: 1 lampeggio
Disattivato: 2 lampeggi
Se il sensore è attivo si possono regolare il tempo di accensione e la distanza di rilevamento.

Tempo di Standby
Attivato: 1 lampeggio
Al rilevamento presenza, questa funzione permette di impostare il tempo di accensione: 30 secondi / 3 minuti / 10 minuti.

Sensore crepuscolare
ON: 1 lampeggio attivato
OFF: 1 lampeggio attivato
Impostato su ON si attiva la funzione crepuscolare (accensione automatica della lampada solo quando è buio); su OFF si disattiva la funzione.

Distanza
Attivato: 1 lampeggio
Consente di regolare la distanza di rilevamento presenza: vicino / medio / lontano (rispettivamente 3m/5m/8m).

FUNZIONI

FUNZIONE ON/OFF

- Disattivare il Sensore di presenza (2 lampeggi)
- Disattivare il Sensore crepuscolare con tasto OFF (1 lampeggio)

Il Proiettore deve essere collegato ad un interruttore ON/OFF e/o ad un interruttore temporizzato.

N.B. NON è possibile accendere/spengere il Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

FUNZIONE SENSORE DI PRESENZA

- Disattivare il Sensore crepuscolare con tasto OFF (1 lampeggio)
- Attivare il Sensore di presenza (1 lampeggio)
- Impostare il tempo di standby - 30sec/3min/10min (1 lampeggio)
- Impostare la sensibilità del sensore - near/medium/far (1 lampeggio)

N.B. NON è possibile accendere/spengere il Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

FUNZIONE CREPUSCOLARE

- Disattivare il Sensore di presenza (2 lampeggi)
- Attivare il Sensore crepuscolare con tasto ON (1 lampeggio)

N.B. NON è possibile accendere/spengere il Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

FUNZIONE COMBINATA

- Attivare il Sensore crepuscolare con tasto ON (1 lampeggio)
- Impostare la sensibilità del sensore - near/medium/far (1 lampeggio)
- Attivare il Sensore di presenza (1 lampeggio)
- Impostare il tempo di standby - 30sec/3min/10min (1 lampeggio)

N.B. NON è possibile accendere/spengere il Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

IMPORTANTE - ATTENZIONE



Il tasto ON/OFF del telecomando, una volta attivati/disattivati i sensori, viene disabilitato.



In caso di black-out con il solo sensore crepuscolare attivo, il normale funzionamento riprende dopo 1 ciclo completo giorno/notte/giorno.

Si può ripristinare la normale funzione riattivando il sensore crepuscolare con il tasto ON del telecomando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Banda di frequenza microonda: 5,8GHz ± 75MHz


AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni e manutenzione rivolgersi ad

un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.

DETECTOR SETTING



FUNCTIONS

FUNCTION ON/OFF

- Disable the motion sensor (2 flashings)
- Disable the ambient light sensor by the related OFF key (1 flashing)

Floodlight must be connected to a ON/OFF switch and/or a timer switch.

Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

FUNCTION MOTION SENSOR

- Disable the ambient light sensor by the related OFF key (1 flashing)
- Trigger the motion sensor (1 flashing)
- Set the standby time 30sec/3min/10min (1 flashing)
- Set the detection distance near/medium/far (1 flashing)

Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

FUNCTION AMBIENT LIGHT

- Disable the motion sensor (2 flashings)
- Trigger the ambient light sensor by the related key ON (1 flashing)

Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

COMBINED FUNCTION

- Trigger the ambient light sensor by the related key ON (1 flashing)
- Set the detection distance near/medium/far (1 flashing)
- Trigger the motion sensor (1 flashing)
- Set the standby time 30sec/3min/10min (1 flashing)

Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

IMPORTANT - ATTENTION



The ON/OFF switch of remote control, once triggered/disabled the sensors, is disabled.



In case of power failure with ambient sensor triggered, the normal working of ambient sensor restarts only after a full cycle light/dark/light. You can restore the normal working of ambient sensor triggering again the ambient sensor by the related ON key on the remote control.

TECHNICAL FEATURES

- Microwave frequency band: 5.8GHz \pm 75MHz

WARNINGS - GUARANTEE

- This unit must only be used for the purpose for which it was manufactured. Any other use is to be considered inappropriate and therefore dangerous.
- Contact an authorised customer service centre for any repairs, and insist on the use of genuine spare parts. Failure to comply with these instructions may

compromise the safety of the unit.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or authorised technical assistance supplier.